



www.4vision.ru • info@4vision.ru • +7 (495) 150-09-34
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

PHANTOM 4 RTK

Комплект поставки



RU

Убедитесь, что в комплекте имеются все следующие предметы. Если какой-либо предмет отсутствует, свяжитесь с компанией DJI или местным представителем.

Основные части

×1




Корпус дрона

×1



Пульт дистанционного управления*

×4



Пара пропеллеров

×2



Аккумулятор Intelligent Flight Battery

Количество аккумуляторов различается в зависимости от комплекта.


×1



Кабель питания переменного тока

Различается в зависимости от региона.

×1



(WB37)

Аккумулятор Intelligent Battery для пульта дистанционного управления*

×1



Адаптер питания переменного тока



Руководства


- Комплект поставки
- Заявление об отказе от ответственности и
- руководство по технике безопасности
- Руководство по технике безопасности аккумулятора Intelligent Flight Battery
- Инструкции по технике безопасности для аккумулятора Intelligent Battery WB37*
- Краткое руководство пользователя

×1



Зарядный концентратор для аккумулятора Intelligent Battery*

×1




Зарядный концентратор для аккумулятора Intelligent Flight Battery*

* Входит только в комплект PHANTOM™ 4 RTK Combo.

Аксессуары

x1




Фиксатор стабилизатора

x1



Карта памяти microSD (16 Гбайт)

x1




Контейнер для переноски

x1




Кабель Micro USB x1

x1



Модем*

x1



Кабель USB-C OTG*

x1



Кабель USB-C*

x2



Винт с крестообразным шлицем Филлипс*
Находится в отделении для модема в пульте
дистанционного управления.